

# 群馬県鐵構業協同組合の組合員所在地

(2024年10月現在)



1 冬木工業株式会社 [H] 027-323-5008	44 有限会社天ヶ谷鉄工建設 0276-88-3665	86 株式会社小池鉄工 [M] 0276-82-1445	119 株式会社タグチ鉄工 0276-77-1405	137 有限会社岡田組 027-382-5010
4 株式会社吉田鉄工所 [H] 027-261-4115	47 大塚興業株式会社 0279-88-3118	87 株式会社小島鉄工 [M] 0270-62-0598	120 有限会社瀧波鐵工所 [R] 0277-70-2140	138 株式会社大澤鉄工 [R] 0277-76-3119
9 富士鉄重構株式会社 [M] 027-283-8805	55 有限会社狩野鉄工 [R] 0278-24-0257	90 有限会社青木鉄工所 [M] 0279-23-9798	121 有限会社星野鉄工 [M] 0270-40-0603	139 株式会社久屋工業 [R] 0278-25-3550
12 株式会社丸山製作所 [M] 027-283-8805	57 株式会社目崎鉄工 [H] 0278-22-5369	91 株式会社三友 [M] 0278-24-3133	122 株式会社片桐建鋼 [M] 0278-53-3570	140 有限会社赤石建鉄 [R] 0277-76-2108
14 株式会社佐藤工業 [M] 0277-52-6677	60 株式会社富鉄 027-343-1697	93 有限会社林鐵工所 [M] 0278-21-2588	124 株式会社群鐵 027-283-6018	141 有限会社青坂鉄工 [R] 0274-64-2798
19 有限会社谷津組鉄工所 [R] 0276-72-4600	62 株式会社秋山工業 [M] 0274-22-3774	97 有限会社三周鉄工 [R] 0277-76-2682	126 株式会社吉澤工業 [R] 0279-54-8120	142 岩上鋼材株式会社 [M] 0276-57-8480
20 株式会社大塚製作所 [M] 027-269-6411	63 株式会社須田鉄工所 [M] 0279-22-0417	99 須田建鉄工業株式会社 [R] 0277-78-2897	127 有限会社長壁工業 [R] 0279-70-8040	143 豊鉄水工業株式会社 0270-32-1526
22 勅使河原鉄建株式会社 [H] 0274-60-2580	64 有限会社鈴木鉄工 [M] 0274-25-8818	106 株式会社青木鉄工 [R] 0277-76-4862	128 有限会社大野鉄工所 [M] 0276-49-5415	144 有限会社カワチ工業 [R] 027-231-3231
24 昭和工業株式会社 [M] 027-387-3514	67 今泉鉄工株式会社 [H] 0270-62-4899	107 有限会社紺野鉄工所 [M] 0279-23-1973	129 株式会社高橋鐵工所 [R] 0274-22-5353	145 三鈴工業株式会社 0270-25-7311
27 株式会社フェルム [M] 0270-75-4173	69 株式会社蜂巢鉄工所 [M] 027-251-9104	110 加藤鉄工株式会社 0277-52-1302	130 株式会社中里鉄工 [M] 0270-61-8545	146 株式会社三栄工業 0278-20-1110
30 株式会社鐵建 [H] 0274-40-8040	80 株式会社牧口鉄工所 [H] 0279-54-3516	111 株式会社青木鉄工所 027-288-6476	132 有限会社萩原製作所 027-225-7339	147 株式会社四葉鐵工 0270-50-3977
32 広瀬工業株式会社 [R] 027-343-0833	82 有限会社伊東鉄工所 027-283-4814	115 有限会社富田鉄工所 [M] 0274-63-3076	133 株式会社富士見鉄工所 [R] 027-280-2556	
37 旭鉄工株式会社 [M] 027-224-0397	84 株式会社タカハシ建鉄 [M] 027-212-5115	117 川上産業有限会社 [R] 0276-86-5162	134 有限会社トシミ工業 [R] 027-325-0040	
41 株式会社氷見鉄工所 [M] 027-385-1548	85 町田鉄工株式会社 [R] 027-381-1944	118 神尾鐵工株式会社 [R] 0279-52-2510	135 松宮鉄工有限会社 [R] 0277-44-9493	

【組合員数:67社(全構協構成員番号順)】

## 【認定グレードと適用範囲】

鉄骨製作工場の性能評価・認定は、建築規模（階数、高さ、延べ床面積）、使用する鋼材等により5つのグレードに区分されています。以下の表にその区分を説明します。

- (1) 適用建築物の規模は、J、Rグレードでは適用建築物の階数、高さ、面積制限がありますが、Mグレード以上では制限がありません。

表-1 認定グレードと適用建築の規模

建物規模 グレード	認定グレード				
	J	R	M	H	S
建築物規模のイメージ	低層 小規模	中層 中小規模	中高層 中規模	高層 大規模	超高層 大規模
階数	3階以下	5階以下	制限なし		
高さ	13m以下かつ 軒高10m以下	20m以下			
延べ床面積	500㎡以内	3,000㎡以内			

- (2) 各グレードにより使用鋼材の強度、板厚の適用範囲には制限があります。

表-2 使用鋼材の適用範囲

使用鋼材 グレード	認定グレード				
	J	R	M	H	S
種類	400N	490Nまで	490Nまで	520Nまで	制限なし
板厚	16mm以下	25mm以下	40mm以下	60mm以下	制限なし
開先加工を施さない 通しダイヤフラム、 ベースプレート及び ノンダイヤフラム形 式柱梁接合部の厚肉 パネル鋼種及び板厚	別表による		別表に定める溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度管理を検討した場合には、40mmを超えることができる。	別表に定める溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度管理を検討した場合には、60mmを超えることができる。	制限なし

※M及びHグレードについては、溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は別表による。

(出展：一般社団法人 全国鐵構工業協会)

安全・安心な建物で人と財産を守る

# 群馬県鐵構業協同組合

〒371-0804 前橋市六供町三丁目56番地7

TEL 027-265-5588 FAX 027-265-5533

<https://www.guntekko.com/>